

●각부의 명칭과 시리얼 No.



오토 리벳 피더 ARF-810E

간단 가이드

이번에는 새우 표시 오토 리벳 피더 (이하, 본 기기와 생략) 를 구입해 주셔서 감사합니다.

취급 설명서에 대해

- 사용시에는 간단 가이드 (본서) 와 함께, 주식회사 롭텍스 홈페이지내에 공개되고 있는 취급 설명서를 반드시 잘 읽어 주어, 올바르게 사용해 주세요. (상, 본 기기에는 취급 설명서는 첨부하고 있지 않습니다.)
- 취급 설명서는 이하의 URL 보다 PC/스마트 폰으로 액세스 해 주셔, 본서와 함께 읽어 주세요.
<http://www.lobtex.co.jp/english/products/tabid/153/pdId/EARF810E/catid/142/Default.aspx>
- 읽은 후에도 본 기기와 함께 소중히 보관하십시오.



스마트폰은
이쪽으로부터

●소개

- 본 기기는 새우 표시 블라인드 리벳을 리베터에 공급하기 위한 공급기입니다. 다른 용도를 의도한 설계·제조·판매는 하고 있지 않습니다.
- 사용하시는 리벳의 사양이나 강도는, 고객에 있어서 충분히 검토된 리벳을 사용해 주십시오.

1 간단 가이드 (본서) 와 취급 설명서

본 기기의 사용설명서「간단 가이드 (본서)」와「취급설명서」로 나누어져 있습니다. 필요한 정보에 따라 "간단 가이드" 또는 "취급 설명서" 를 참조하십시오.

간단 가이드 (본서) 의
주요 기재 내용


· 소개 · 안전상의 주의 · 각부의 명칭과 시리얼 No. · 세트 내용

취급 설명서의
주요 기재 내용

· 소개 · 안전상의 주의 · 각부의 명칭 · 사양 · 작업 순서 · 조작 방법
· 사용 리벳의 변경 · 사용 리벳의 변경 · 보수 점검 · 부품의 주문 방법
· 고장 일까? 라고 생각하면 · 부품표 · 형식 변경과 부품 일람

●세트 내용

다음이 모두 갖추어져 있는지 확인하십시오. 포장에는 만전을 기하고 있습니다만, 만일에도 부족한 경우는 구입의 판매점 또는 당사 콜센터에 문의해 주세요.
제품에 따라 아래 항목에 기재되어 있지 않은주의 사항이 포장되어있는 경우가 있습니다. 제품의 사용 또는 유지 보수 점검 시 참조하십시오.




1.ARF-810E 본체



2. 간단 가이드 (본서)



3.AC 어댑터 · 전원 케이블



4. 족집게

2 중요한 공지

- 본 기기를 사용하기 전에 반드시 본서 및 취급설명서를 잘 읽어 주십시오. 또, 본 기기의 사용전의 준비, 작업 순서, 보수 점검의 포인트 등, 취급 설명서의 기재 내용에 따라 주세요.
- 본서 및 취급 설명서의 내용에 대해서, 불명한 점이나 질문이 있으면, 입수의 판매점, 또는 주식회사 로브텍스 (이하, 당사와 생략합니다) 콜 센터에 문의해 주세요.
- 본 기기에 존재할지도 모르는 위험의 전부를 예측해, 본서 및 취급 설명서에 기재할 수 없습니다. 본 기기를 취급할 때는 본서 및 취급설명서에 기재되어 있는 것 뿐만 아니라 안전 대책에 대해서 충분히 배려해 주십시오.
- 본서 및 취급 설명서의 저작권은 당사가 소유합니다. 본서 및 취급설명서의 내용을 무단으로 공개·복사·복제 또는 다른 언어로 번역하는 것은 금지되어 있습니다.

3 면책에 대해

- 본기의 오용·남용·무단 개조 등이 원인으로 발생한 직접, 또는 간접의 손해나 손실 이익의 보상 및 리벳의 강도 등 리벳 자신에 관한 보증은 하지 않습니다.
- 당사는 당사의 문서에 의한 승인이 없는 개조에 의해 발생한 일체의 손해, 또는 장애에 대해서 어떠한 책임은 없는 것으로 합니다.
- 당사는 추천 부품 이외의 부품의 사용에 의해 발생한 일체의 손해, 또는 장애에 대해서 어떠한 책임은 없는 것으로 합니다.

콜센터

TEL: +81-72-980-1111 FAX: +81-72-980-1166

12-8 Shijo-cho, Higashi-Osaka City, Osaka 579-8053,

URL <https://www.lobtex.co.jp/>

MANUFACTURER
LOBTEX CO.,LTD.
International Marketing & Sales Division

No .AF810ES12100

●안전상의 주의



◆사용전에, 이「안전상의 주의」모두를 잘 읽고, 충분히 이해한 후에 올바르게 안전하게 사용해 주세요.



◆본 기기를 사용하는 동안에는 반드시 보호 안경을 착용하십시오. 절단된 리벳의 맨드릴이 튀어 부상을 입을 우려가 있습니다.



◆본 기기를 사용 중에는 기계 내부 및 가동부에 손을 넣지 마십시오. 손이 끼어 부상을 입을 수 있습니다.

표시설명

	경고	잘못된 취급을 했을 경우, 사용자가 사망, 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 내용의 주의.
	주의	잘못된 취급을 했을 경우, 사용자가 상해를 입을 가능성이 상정되는 경우, 및 물적 손해만의 발생이 상정되는 내용의 주의.

또한, △주의 에 기재된 사항에서도 중대한 결과에 연결될 가능성이 있습니다. 모두 안전에 관한 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜 주십시오.

◆읽은 후에는 사용하시는 분이 언제라도 보시는 곳에 반드시 보관하십시오.

△경고

- 사용 중에는 보호 안경 보호구를 착용하십시오.
 - 리벳이 튀어나와 사고나 상해(실명 등)를 입을 우려가 있습니다.
 - 방진 마스크·안전화·헬멧·청각 보호구등을 적절히 이용해, 사고나 부상을 사전에 방지해 주세요.
- 전원 케이블의 접속은 확실하게 실시해 주십시오.
 - 이상 동작하여 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 사용 전에 각부의 손상이 없는지 확인하고, 정상적으로 작동하는지, 또 소정 기능을 발휘하는지 확인해 주십시오. 정상적으로 작동하지 않는, 소정의 기능을 발휘하지 않는 경우는 사용하지 않 고 수리에 내 주세요.
 - 손상한 채로 사용하면 상해를 입을 우려가 있습니다.
 - 물건을 떨어뜨리는 등 하여 본체에 상처 등이 발생하면, 그 부분이 파손되어 사고나 상해를 미 칠 우려가 있습니다.
 - 부품 교환이나 청소는 취급설명서의 지시에 따라 주십시오. 취급 설명서에 지시되어 있지 않은 경우는 구입의 판매점 또는 당사에 수 리를 의뢰해 주십시오.
 - 전원 스위치를 넣어도 전원이 켜지지 않거나 스타트 버튼을 눌러도 기동하지 않는 경우는 사용하지 말아 주십시오. 비정상적으로 작동하여 부상을 입을 수 있습니다.
- 수평으로 진동이 없는 안정된 장소에 설치해 주십시오.
 - 성능을 충분히 발휘하지 않을 뿐만 아니라, 넘어져 파손, 상해나 손상을 미칠 우려가 있습니다.
 - 바닥에 설치하면 사람이 본 장치를 밟을 위험이 있습니다.
- 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
 - 사고나 부상의 우려가 있습니다.
- 비 또는 습한, 또는 젖은 장소에서 사용하지 마십시오.
 - 사고나 부상의 우려가 있습니다.
- 갑작스런 시동은 피하십시오. 전원에 연결할 때 스위치가 켜져 있지 않은지 확인하십시오.
- 부품이나 부속 부품의 교환은 지정의 순서에 따라 실시해 주십시오.
- 전원 공급은 반드시 부속 AC 어댑터를 사용하십시오.
- 적절한 복장으로 작업하십시오. 긴 머리카락은 모자나 헤어커버로 덮는 등 하고, 부딪힌 옷이나 목걸이 등의 장신구는 착용하지 마십시오.
 - 머리카락·의류·액세서리 등이 휘말릴 수 있습니다.
- 스위치로 시동 및 정지 조작이 불가능한 경우에는 사용하지 마십시오.
 - 이상 동작하여 부상을 입을 우려가 있습니다. 수리를 요청하십시오.
- 아이를 가까이하지 마십시오. 작업자 이외의 기기나 전원 케이블을 만지지 마십시오.
 - 부상을 입을 수 있습니다.
- 본 기기에 손상이 없는지 충분히 점검해 주십시오.
 - 각 부품에 풀림이나 손상이 있을 경우는 사용하지 말고 수리를 의뢰해 주십시오.
 - 고장에 의한 사고나 부상의 우려가 있습니다.
- 지정 부속품이나 교환 부품을 사용하십시오.
 - 예기치 못한 움직임에 의해 사고나 부상의 우려가 있습니다.
- 사용 리벳 사이즈의 변경 등 작업을 할 때는 반드시 전원을 끄고 실시해 주십시오.
- 리벳이 투입되는 드럼 내부에는 절대로 손을 넣지 마십시오.
 - 예기치 못한 움직임에 의해 사고나 부상의 우려가 있습니다.
 - 잔존한 리벳은 반드시 리벳터 공급에 의해 꺼내 주십시오.
- 뚜껑(리벳 투입구)의 개폐로 눌러지는 스위치를 의도적으로 누르지 마십시오.
- 지정의 순정 부품만을 사용해, 충분한 수리 지식이나 기능을 가진 쪽이 수리를 실시해 주세요.
 - 충분한 수리의 지식·기술이 없을 때는, 수리는 반드시 입수의 판매점, 또는 당사에 내놓아 주 세요.
- 사용중에 본 기기의 상태가 나빠지거나 이상음이 났을 때는, 즉시 스위치를 끄고 사용을 중지 해, 매입의 판매점, 또는 당사에 점검·수리를 의뢰해 주세요.

△주의

- 본 기기의 손질, 부품 교환 등의 분해시에는 반드시 전원 케 이 블을 분리해 주십시오.
 - 부품의 튀어나오는 등, 예기치 않은 움직임 등에 의해, 사 고나 상해를 입을 우려가 있습니다.
- 그리스 등을 사용할 때는 사용하는 그리스의 안전 데이터 시 트(SDS)를 공급자로부터 입수하여 기재 내용을 따르십시오.
- 당사로부터 공급된 부품, 또는 추천된 부품만을 사용해 주십 시오. 또한 사용하는 리벳에 적합한 부품을 설치하여 사용 하십시오.
 - 충분한 성능을 발휘할 수 없을 뿐만 아니라, 이상 동작 등 에 의해 사고나 상해를 입을 우려가 있습니다.
- 정리·정돈·청소된 장소에서 사용해 주세요.
 - 흩어진 장소에서의 작업은 사고나 상해를 입을 우려가 있습 니다.
- 발밀의 안전을 확보하고 무리한 자세로 작업하지 마십시오.
 - 전도 등, 상해를 입을 우려가 있습니다.
- 작업자 이외의 작업장에 접근하지 마십시오.
 - 사고나 상해를 입을 우려가 있습니다.
- 본 기기의 손질은 주의 깊게 하십시오.
 - 부속품의 교환이나 부품 교환은 취급설명서에 따라 주십시 오. 부상을 입을 수 있습니다.
- 방심하지 말고 충분히 주의해 작업을 실시해 주세요.
 - 본 기기를 사용하는 경우는 취급방법, 작업방법, 주위 상황 등에 충분히 주의하여 신중하게 작업해 주십시오. 가벼운 행동을 취하면 사고와 상해를 입을 수 있습니다.
 - 상식적 감각을 상기시켜주십시오. 상식을 벗어난 행동을 취 하면 사고나 상해를 입을 우려가 있습니다.
 - 피로하고 있는 경우는 사용하지 말아 주세요. 사고나 부상 을 입을 우려가 있습니다.
- 본 기기의 수리는 당사에 맡김해 주십시오.
 - 이상을 깨달았을 때는 점검 수리에 내 주십시오.
 - 수리는 매입의 판매점, 또는 당사에 반드시 내 주세요. 수리 지식이나 기술이 없는 분이 수리하면 충분한 성 능을 발휘하지 않을 뿐만 아니라 사고나 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 본 제품을 개조하지 마십시오. 개조를 하면 안전장치 의 유효성이 손상되어 조작자에 대한 리스크가 높아집 니다.
 - 본 기기는 해당하는 안전 규격에 적합하므로 개조하지 마십시오. 이상 동작 등, 사고나 상해를 입을 우려가 있습니다.
- 본기·포장재 등을 폐기할 때는, 국가·각 자치체의 조 례 등, 폐기물에 관한 법령·규칙에 따라 주세요.
- 본 기기의 제조 연월은 본체 뒷면의 경고 스티 내에 기재 되어 있습니다.(각부의 명칭 참조)
- 경고 스티에는 사용에 관한 중요한 정보가 포함되어 있습 니다. 스티의 얼룩이나 파손에 의해 내용을 읽을 수 없는 경우는, 새로운 스티를 들어 붙여 바꾸어 주세요. 새로운 스티는 대리점을 통해 당사에서 주문할 수 있습니다.
- 본 제품은 프로 전용 공급기입니다. 처음 사용하시는 분은 취급설명서의 내용을 충분히 이해한 후에 정비 사 용해 주십시오.
 - 본 제품이 파손된 경우에는 본 기기를 조작하지 마십 시오.
- 다리를 미끄러지는 등, 전도·낙하는 작업장에서의 부상의 주된 원인입니다. 전원 케이블에 넘어져 넘어질 위험이 있 으므로 주의해 주십시오.
- 본제품은, 폭발의 가능성이 있는 상황하에서의 사용을 상정 한 것이 아닙니다. 또한 본 제품은 절연되어 있지 않습니다.
- 일상적인 보수 점검에 대해서는 적절한 주기 또는 조작 횟수 에 따라 실시해 주십시오.
- 사용하지 않을 경우는 적절히 보관해 주십시오.
 - 부식 등의 발생을 방지하기 위해 건조한 장소에 보관하십시 오.
 - 아이의 손이 닿지 않는 높은 곳, 또는 열쇠가 걸리는 장소에 보관해 주세요. 부상을 입을 수 있습니다.
- 능력 이상 사용하지 마십시오.
 - 안전하고 효율적으로 작업하기 위해 본 기기의 능력에 맞는 작업을 하십시오. 본 기기의 능력 이상으로 사용하면 사고 의 우려가 있습니다.
- 전원 케이블을 난폭하게 취급하지 마십시오.
 - 전원 케이블을 잡아 당겨 콘센트에서 빠지 마십시오. 감전 이나 쇼트 등에 의해, 발화할 우려가 있습니다.
 - 전원 케이블을 열·기름·각의 뽕죽한 곳에 가까이 하지 말 아 주세요. 감전이나 쇼트 등에 의해, 발화할 우려가 있습 니다.
 - 전원 케이블이 밟히거나 걸리거나 과도한 힘을 받고 손상되 지 않도록 주의하십시오. 감전이나 쇼트 등에 의해, 발화할 우려가 있습니다.
- 사용 전에 각부의 손상이 없는지를 확인하고 손상이 있을 경 우는 수리에 내 주십시오.
 - 사용전에, 각부에 손상이 없는지 충분히 점검해, 정상적으 로 작동하는지, 또 소정 기능을 발휘 하는지 확인해 주십시오.
 - 부품 교환이나 청소는 취급설명서의 지시에 따라 주십시오. 취급 설명서에 지시되어 있지 않은 경우는 구입의 판매점 또는 당사에 수리를 의뢰해 주십시오.
 - 전원 스위치를 넣어도 전원이 켜지지 않는다. 또는 시작 버 튠을 눌러도 시작되지 않는 경우에는 사용하지 마십시오. 이상 동작하여 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 매입 후, 처음 사용하는 경우에 부식·이취·발열·그 외 이 상이라고 생각되었을 때는, 사용하지 않고 매입의 판매점, 또는 당사 콜센터에 연락해 주세요.
- 회전축 주위 및 기계 내부에 손가락을 넣지 마십시오.
 - 손가락이 끼어 상해를 입을 우려가 있습니다.
- 장시간 사용한 경우에는 손, 어깨, 목 및 기타 부위에 피로 를 줄 수 있습니다.
 - 피로나 고통을 피하기 위해서 적절하고 편한 자세를 취해, 필요에 따라서 자세를 바꾸어 주세요.
 - 계속적인 불쾌감·통증·마비·동계·응집·작열감 등을 느 끼는 경우에는, 방치하지 않고 고용 책임자 및 건강 관리자 에게 상담해 주세요.