



ケーブルストリッパー

CS28

CABLE STRIPPER

適用電線径
φ8~28mm

替刃付



クルッと回転ケーブルひと剥ぎ

LOBSTER
CABLE STRIPPER

調節ネジ

ご使用前に、裏面の「取扱説明書」を必ずお読み下さい。



取扱説明書



安全上の注意

事故やけがを未然に防ぐために次に記載する注意事項を必ず守ってください。

警告

- 活線（電流が流れている線）に使用しないでください。
- フック内に指などを入れないでください。刃部で指などを切る恐れがあります。

使用方法

	①コイン等で後部ネジを調節して刃を出し入れし、被覆の厚さに合わせて切り込み深さを覚えて下さい。
	②フックを親指で押し広げ、電線にケーブルストリッパーをセットする。
	③矢印の方向にケーブルストリッパーを二回転させ被覆をカットする。
	④そのままケーブルストリッパーをななめ方向にねじりながら被覆をカットする。
	⑤電線を少しまげてカットした被覆を取り除く。

替刃の交換

本体内部に替刃が内蔵されていますので、4本のネジを外して本体を開き、取り替えてください。



4 963202 027168



台紙



バック

株式会社 ロブテックス

〒579-8053

東大阪市四条町12-8 TEL(072)980-1111

<http://www.lobtex.co.jp/>

MADE IN JAPAN