




# ボルトクリッパー

EBC750  
EBC900  
EBC1050

## 刃先調整方法

- ①調整は、ハンドルを完全に閉じた状態でハンドル横のロックナットを緩めておこないます。
- ②刃先の開き具合を見て、調整ボルトの高さを調節します。右に回すと刃先が狭まり左に回すと広がります。
- ③調整ボルトの高さ調節完了後、六角ナットを元通り完全に締めつけます。



## 安全上のご注意

事故やけがを未然に防ぐため、次に記載する警告・注意を必ず守ってください。

### △ 警告

- 1.作業時は保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず使用してください。
- 2.飛散した被切断材が他の人に当たらないように十分注意を払ってください。
- 3.グリップに絶縁機能はありません。活線の切断やその付近での作業は行わないでください。

### △ 注意

- 1.切断対象材以外の切断には使用しないで下さい。
- 2.切断時には、切断材料に刃が直角になる状態で作業を行ってください。前後左右にこじたり、曲げたりしないでください。刃が損傷する恐れがあります。
- 3.ご使用前に各部の損傷、磨耗、ガタ等がないか必ず点検を行い、異常がある場合は使用しないでください。

株式会社 ロブテックス

コールセンター  
〒579-8051 東大阪市瓢箪山町9-10 TEL(0729)80-1111  
<http://www.lobtex.co.jp/>

MADE IN JAPAN

