


●各部の名称



ロータリージョイント

(ねじ部サイズ：管用平行ねじ G1/4 おねじ)

※ エア接続にカプラーを使用される場合は日東工器製2OPFFあるいは同等品を取り付けてお使いください。

※ シリアル No. はシリンダーキャップに装置製造年月の略号(アルファベット3文字)と4ケタの数字で表示されています。

◇ 製造年月の見方

製造年月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
略号	A	B	M	N	K	W	T	Y	U	O	L	Z


例) 20②④ 年③月→BNM OOOO

↓ ↓ ↓
B N M

●セット内容

次のものがすべて揃っていることを確認してください。梱包には万全を期しておりますが、万が一にも不足している場合はお問い合わせの販売店又は当社コールセンターにお問い合わせください。

製品によっては、下記の項目に記載していない注意書きが梱包されている場合がございます。製品の使用又は保守点検時に参照してください。



- 1.エアーナッター N1A2（スクリューマンドル、ノーズピース M6 装着）
- 2.かんたんガイド 日本語、英語 各 1 枚
- 3.スクリューマンドル M4,M5,M8,M10 各 1 個
- 4.ノーズピース M4,M5,M8,M10 各 1 個
- 5.ハンガー
- 6.スパナ A



LOBSTER®

かんたんガイド

エアーナッター N1A2

このたびは、エビ印エアーナッター(以下、本機と省略)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取扱説明書について

- ・取扱説明書は本製品には添付していません。ご使用の際にはかんたんガイド(本書)と合わせて、株式会社ロブテックスホームページ内に公開されている取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・取扱説明書は以下のURLよりパソコン / スマートフォンにてアクセスしていただき、本書と合わせてお読みください。
<https://www.lobtex.co.jp/products/tabid/140/pdid/N1A2/catid/44/Default.aspx>
- ・お読みになった後も本機と一緒に大切に保管してください。



スマートフォンは
こちらから

●はじめに

- ・本機は、エビナットをかしめ締結させるためのエビナット専用工具です。他の用途を意図した設計・製造・販売はいたしておりません。
- ・使用するエビナットの仕様や強度は、お客様において十分設計検討されたエビナットをご使用ください。

1 かんたんガイド(本書)と取扱説明書

- ・本機の使用説明は「かんたんガイド(本書)」と「取扱説明書」に分かれています。必要な情報にあわせて「かんたんガイド」または「取扱説明書」をご参照ください。

かんたんガイド(本書)に 記載している主な内容

- ・安全上のご注意
- ・各部の名称
- ・セット内容

取扱説明書に 記載している主な内容

- ・「かんたんガイド(本書)」・仕様
- ・ご使用前の準備
- ・作業手順
- ・保守点検のポイント
- ・故障かな?と思ったら
- ・部品表
- ・保管の仕方
- ・部品の注文方法

2 重要なお知らせ

- ・本機を取り扱う前に、必ず本書及び取扱説明書をよくお読みください。また、本機の取り扱いや付属品の交換、及び部品交換は取扱説明書の記載内容に従ってください。
- ・本書及び取扱説明書の内容につきまして、ご不明な点やご質問がありましたら、機種(型式)をお調べのうえ、お問い合わせの販売店、又は株式会社ロブテックス(以降、当社と省略します)コールセンターにお問い合わせください。
- ・本機に混在する危険の全てを予測し、本書及び取扱説明書に記載することはできません。本機を取り扱うときは、本書及び取扱説明書に記載されていることだけでなく、安全対策に関して十分配慮してください。
- ・本書及び取扱説明書は、日本語を原語として作成しています。お客様の責任において本書及び取扱説明書の内容を十分に理解してください。
- ・本書及び取扱説明書の著作権は当社が所有します。本書及び取扱説明書の内容を無断で公開・複写・複製、又は別の言語に翻訳することは禁じられています。

3 免責について

- ・本機の誤用・乱用・無断改造等が原因で発生した直接、又は間接の傷害や損失利益の補償及びブラインドナットの強度等ブラインドナット自身に関する保証はいたしません。
- ・当社には、当社の文書による承認のない改造により発生した一切の損害、又は傷害に対して何らの責任はないものとします。
- ・当社には、推奨部品以外の部品の使用により発生した一切の損害、又は傷害に対して何らの責任はないものとします。

株式会社 ロブテックス

コールセンター TEL(072) 980-1111 FAX(072) 980-1166

〒 579-8053 大阪府東大阪市四条町 12-8

ホームページ <https://www.lobtex.co.jp/>

No.NAN1A2S90110

●安全上のご注意



◆ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、十分理解したうえで正しく安全に使用してください。



◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。部品の飛び出しや油圧オイルのふき出しにより、事故や傷害（失明など）を負うおそれがあります。

表示の説明



△警告 誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



△注意 誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**△注意**に記載した事項でも重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

△警告

1. 使用空気圧0.5~0.6MPaを守ってください。

・使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼすおそれがあります。

2. シリンダ一部から油圧オイルを給油する際は、給油後必ず油止めねじを緩めて余分な油圧オイルを抜いてください。

・余分な油圧オイルが入ることにより、本機が破損して傷害を及ぼすおそれがあります。

3. 使用中は必ず保護めがねを着用してください。

・部品の飛び出しや油圧オイルのふき出しにより、事故や傷害（失明など）を負うおそれがあります。

4. 本機とエアー源との接続は確実に行ってください。

・ロータリージョイントのねじが合わなかったり、ねじの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホースが外れて傷害を及ぼすおそれがあります。

・エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行ってください。接続が不十分ですと使用中にエアーホースが外れて傷害を及ぼすおそれがあります。

5. 本機をエアー源から外すときは、エアーの供給を止めてください。

・圧縮空気によりエアーホースが跳ねるなどして傷害を及ぼすおそれがあります。

6. ご使用前に、各部のねじが確実に締まっていることを確認してください。

・締め付けが不十分ですと使用中に外れるなど、事故や損傷を及ぼすおそれがあります。

7. ご使用前に各部の損傷がないか確認し、損傷がある場合は、使用せずに修理に出してください。

・損傷したまま使用しますと傷害を及ぼすおそれがあります。

・物を落とすなどして本体に傷等が発生すると、その部分が破損して事故や傷害を及ぼすおそれがあります。

・エアーホースを持って本機を引きずるなどしますと、本体に傷が発生しロータリージョイントが破損したりその他作動不具合が発生し、事故や傷害を及ぼすおそれがあります。

8. 高所作業の際は、ご自身に安全ベルトをして本機やエビナットの落下にも注意してください。

・これらを怠りますと事故や傷害を及ぼすおそれがあります。

9. かしめ作業時以外はスイッチに触れないでください。

・不意に作動して事故や傷害を及ぼすおそれがあります。

10. ノーズピースがしっかり固定されていることを確認してください。

・不意に作動して事故や傷害を及ぼすおそれがあります。

△注意

1. 本機のお手入れ、部品交換等の分解時には必ずエアーの供給を止めてください。

・エアーが供給された状態で手入れや分解を行うと、部品の飛び出し、オイルの噴き出し、予期せぬ動きなどにより、事故や傷害を負うおそれがあります。

2. ストローク調整は確実に行ってください。

・ストロークが短すぎるとかしめ不足になり、エビナットが緩んだり抜けるおそれがあります。

・ストロークが長すぎるとエビナットのねじ山破損を起こし、ねじ強度が落ちます。

・ブラインドナットは、メーカー・材質・サイズにより適正かしめしろが異なっています。適正かしめしろは、ご使用のブラインドナットに付属されている、かしめしろ表をご確認ください。

3. フレームヘッドを外した状態で本機を操作しないでください。

4. エアー排出口に顔などを近づけないでください。

・エアー排出口から油分等が飛散して目などに入るおそれがあります。

・エアー排出口から油分等が飛散して衣服・品物等が汚れるおそれがあります。

5. 油圧オイル・潤滑オイル・グリス等の油類はできるだけ皮膚などに触れないようにしてください。

・皮膚などに炎症をひき起こすおそれがありますので、触れた場合は身体から完全に洗い落としてください。

6. 当社より供給された部品、又は推奨された部品のみをご使用ください。また、お使いになるエビナットに適合した部品を取り付けてご使用ください。

・十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作などにより、事故や傷害を負うおそれがあります。

7. 整理・整頓・清掃された場所でお使いください。

・散らかった場所での作業は事故や傷害を負うおそれがあります。

8. 足元の安全を確保し、無理な姿勢で作業しないでください。

・転倒等、傷害を負うおそれがあります。

9. 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

・事故や傷害を負うおそれがあります。

10. 本機の手入れは注意深く行なってください。

・付属品の交換や部品交換は取扱説明書に従ってください。傷害を負うおそれがあります。

11. 握り部は常に乾いたきれいな状態に保ち、オイルやグリスがつかないようにしてください。

・手が滑り、本機を落とすおそれがあります。

12. 本機の修理は当社にお申し付けください。

・修理は必ずお買い求めの販売店、又は当社にお出しください。修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故や傷害を負うおそれがあります。

13. 本製品を改造しないでください。

・異常動作等、事故やけがを負うおそれがあります。

14. 警告ラベルには、使用に関する重要な情報が記載されています。ラベルの汚れや破損により内容が読み取れない場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り替えてください。新しいラベルは、販売店を通じて当社（株式会社ロブテックス）より取り寄せることができます。

15. 工具、包装材等を廃棄する際は、国、各自治体の条例等、廃棄物に関する法・規則に従い処理してください。

16. 本機は、プロ用専用工具です。初めて使用される方は、取扱説明書の内容を十分に理解したうえで整備、ご使用ください。

17. 本体の保守においては、エビナットの施工本数30,000個ごと、又は1年ごとに本体内部（シリンダーカップ・スクリューマンドレル等）の清掃と作動油を新しい油に交換してください。

18. よく訓練された適任と認められた者だけが、本製品を使用・調整・整備してください。

・工具の容積・重量・能力を物理的に制御できる人が使用してください。

19. 製品のご使用により床面が滑りやすくなったり、エアーホースにつまずいて転倒したりする危険がありますので、ご注意ください。

20. 電線またはその他のケーブル等が隠れていることが、ありますので十分注意して作業に取り掛かってください。

21. 本製品は、爆発の可能性がある状況下での使用を想定したものではございません。また、本製品は電気への接触に対する絶縁もされておりません。

22. 電線・ガス管等がないことをご確認ください。本製品のご使用によりそれらを傷つけるおそれがございます。

23. 繰り返し使用した場合には、手・肩・首・その他の部位に苦痛をもたらすことがあります。

・苦痛や疲労を避けるため、適切で楽な姿勢をとり、また必要に応じて姿勢を変えてください。

・継続的な不快感・痛み・しびれ・動悸・凝り・灼熱感等を感じる場合には放置せずに雇用責任者及び健康管理責任者に相談してください。

24. 圧縮空気はときとして深刻な被害をもたらす事があります。

・絶対に自分や他の人にエアーを向けないでください。

25. ホースがガムチのように動くと深刻な被害をもたらす危険性があります。常にホースが損傷していないか、接続部に緩みがないかを確認してください。

26. ホースを持ってエアーツールを引きずったり運ばないでください。

27. 日常的な保守点検については、例えば特定の作業の直後に実施、特定の周期又は操作回数によって実施、もしくは年に定められた回数実施してください。

28. オイルやグリス等を取り扱うときは、使用するオイルやグリス等の化学物質等安全データシート（SDS）をこれらの供給者から入手し記載内容に従ってください。

29. ノーズピースをしっかりと固定していないと、押しつぶしやはされの危険があります。

・事故や傷害を負うおそれがあります。

30. 不意の動きに対応できるように正しく保持してください。